

## Uitgifte en onderhoud van instrumenten

Contactpersonen:

Algemene vragen: [instrumenten@philharmonieleende.nl](mailto:instrumenten@philharmonieleende.nl)

Saxofoons:	Frank van Winkel	06-23887349	<a href="mailto:frankvanwinkel@gmail.com">frankvanwinkel@gmail.com</a>
Slagwerk:	Ard Baudoin	06-28786996	<a href="mailto:ardbaudoin@gmail.com">ardbaudoin@gmail.com</a>
Koperblazers:	Helmy Vermeulen	06-51353825	<a href="mailto:helmy.vermeulen@gmail.com">helmy.vermeulen@gmail.com</a>

### 1. Elke keer na gebruik/repetitie:

Uitwendig goed droogmaken met microvezeldoek

Saxofoon: Binnenkant reinigen met een wisser

Mondstuk/rietje afnemen en schoonmaken

Opbergen van dempers, pepiter, pennen, marsenboekje. Niet los in de koffer bewaren ivm krasjes op instrument.

### 2. 2x per jaar: schoonmaken van het hele instrument

2x per jaar zelf schoonmaken, zie schoonmaakinstructies

Benodigdheden: pompenvet, ventielolie, microvezel doek, zilverpoets/doek, borstel voor inwendige schoonmaak (wisser)

### 3. Vakantie: demonteren en droog opbergen

Buisjes en ventielen verwijderen, in een doek wikkelen, opbergen

## Adressen voor onderhoud d.m.v. een ultrasoon reinigend bad:

Adams Muziekcentrale  
Aziëstraat 17-19  
Ittervoort  
0475-560700

RoyalKOBO  
Dhr. A. Kobussen  
Oranje Nassaulaan 9A  
Maarheeze  
0495-592643  
06-53963268