

Uitgifte en onderhoud van instrumenten

Contactpersonen:

Algemene vragen: instrumenten@philharmonieleende.nl

Zwaar koper:	Joost Simkens	06-47684307	joostsimkens@gmail.com
Licht koper:	Paul van Kuijk	06-38221996	pjavankuijk@gmail.com
Saxofoons:	Frank van Winkel	06-23887349	frankvanwinkel@gmail.com
Slagwerk:	Ard Baudoin	06-28786996	ardbaudoin@gmail.com
Onderhoud:	Eric Kerkhofs	06-23621125	info@erickerkhofs.nl

1. Elke keer na gebruik/repetitie:

Uitwendig goed droogmaken met microvezeldoek

Saxofoon: Binnenkant reinigen met een wisser

Mondstuk/rietje afnemen en schoonmaken

Opbergen van dempers, pepiter, pennen, marsenboekje. Niet los in de koffer bewaren ivm krasjes op instrument.

2. 2x per jaar: schoonmaken van het hele instrument

2x per jaar zelf schoonmaken, zie schoonmaakinstructies per instrument

Benodigdheden: pompvet, ventielolie, microvezel doek, zilverpoets/doek, borstel voor inwendige schoonmaak (wisser)

3. Vakantie: demonteren en droog opbergen

Buisjes en ventielen verwijderen, in een doek wikkelen, opbergen

Adressen voor onderhoud d.m.v. een ultrasoon reinigend bad:

Adams Muziekcentrale
Aziëstraat 17-19
Ittervoort
0475-560700

RoyalKOBO (eerst contact opnemen met Eric Kerkhofs)
Dhr. A. Kobussen
Oranje Nassaulaan 9A
Maarheeze
0495-592643
06-53963268